✓ DXアンテナ

<ご予約受付のご案内>

ご案内の専用噴霧器、並びに弱酸性次亜塩素酸水について、現在在庫切れで5月~6月入荷予定となっております。 下記ご提供価格にて、機器、塩素水共にご予約を受け付けております。

裏面記載の弊社担当まで、ご下命の程、よろしくお願い申し上げます。



for Pro

エクリアミスト for Pro

エクリアゼロ for Pro シリーズ専用噴霧器

HCE-HU1906AWH

定価:OPEN(税別)



弱酸性次亜塩素酸水"エクリアゼロ for Proシリーズ"の専用噴霧器"エクリアミスト for Pro"です。

銀イオンを素材に練りこむことで99.9%減菌を実現

カビや菌が繁殖しやすいタンクに銀イオン抗菌加工をほどこすことで、半永久的にタンク内を99.9%抗菌します。



抗菌の仕組み Ag+の抗菌効果で、減菌率99%以上。タンク内 をバクテリアやカビ菌などの繁殖から守ります。 バクテリア Ag+ (Ag+) (Ag+) Ag+

JIS Z 2801 フィムル密着法 抗菌製品技術協議会持続性基準

SIAA登録商品だから安心

for KOHKIN

抗菌効果については、SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を 取得しています。

空間浮遊菌を99%以上除菌



※すべての菌を除菌するものではありません ※使用環境により効果が異なる場合があります

試験期間:(一財) 北里環境科学センター

試験番号:北生発 2019_0072号

試験条件:JEM1467 附属書D「浮遊ウィルス除去性能評価試験」準用 試験方法:約6畳の試験空間で、エクリアゼロ for PRO(20ppm)を入れた 加湿器「hce-hu1906AWH」を「強」運転し浮遊菌数を測定

弱酸性次亜塩素酸水"エクリアゼロ for Proシリーズ"と併せて使うことで、空間 浮遊菌を除菌できるため、オフィスや事務所での使用に最適です。 ※本製品は医療機器ではありません。

消臭除菌 次亜塩表礎水"エクリア ゼロ for Pro" HCE-DLC100シリーズ / 2倍希釈 > <u>HCE-DLC50シリーズ/ストレート</u> >

「クリーンモード」を搭載

弱酸性次亜塩素酸水″エクリアゼロ for Proシリーズ″を 入れて使う専用モード、クリーンモード、を使うと、部屋の 広さに合わせて、ニオイや菌・ウィルス対策に最適な量 を自動で噴霧し、快適な空間を作ります。

電子機器にも安心のマイクロミストを噴霧

微粒子のミストを作る良質な超音波振動子のみを厳選 して使用。気化しやすいため、周囲が水で濡れにくく、電 子機器のある環境でも安心してお使いいただけます。

空焚き防止機能付き

タンク内の水が無くなると運転を自動的に停止する 空焚き防止機能付きです。

加湿器としても使用可能

水道水を入れて"加湿モード"で使うと、加湿器としても 使用可能です。

給水が楽な上部給水タイプ

フタを外して上から水を注げる上部給水タイプです。 タンクを持ち運ぶ手間やセットする際の水漏れの心配が 無く、給水作業の負担を減らします。

什 煤

1工 休				
ミスト方式	超音波振動方式			
定格入力電圧	AC24V			
定格重力電流	0.83A			
消費電力	約20 W			
給電方法	ACアダプター			
	(AC100-240V 50/60Hz)			
噴霧量	弱:100ml/h、中:200ml/h			
貝務里	強:300ml/h			
水タンク量	5L			
ミスト量切り替え	クリーンモード:6畳、10畳、14畳			
ころい里 切り甘ん	加湿モード:弱、中、強			
寸法	約 W170×D170×H345mm			
質量	約1.6kg(専用ACアダプター除く)			
抗菌仕様	銀系無機抗菌剤			
	SIAAマーク取得 JP0122130A0040			
抗菌箇所	水タンク・内カバー			
使用環境温度	10°C~40°C			
使用環境湿度	20~85%			
カラー	ホワイト			
	本体×1、取扱説明書×1			
内容物	専用ACアダプター			
עוד בדיניו	(ケーブル長:約1.8m)×1、			
	掃除用ブラシ×1			
保証期間	1年			

弱酸性次甲塩素酸水

■現場環境を快適に!現場改善作業費としてエクリアゼロを

平成29年の積算基準の改定に伴い、現場環境改善費(旧イメージアップ経費)の実施 内容と経費率が見直されました。

現場事務所のニオイや、菌・ウィルスを抑制した衛生的な清潔な空間づくりにエクリア ゼロがお役に立ちます。

加湿器やスプレーに入れて使うだけで、安全かつ健康な環境がつくれます。

		1	
		100	
	9.8		
		1	

	弱酸性次亜塩素酸水エクリアセロ ライト		弱酸性次亜塩素酸水エクリアセロ		
型式•伽及	HCE-DL5010 (10L)	¥11,000 入荷未定	HCE-DL10010 (10L)	¥12,600	5月以降入荷予定
	HCE-DL5020 (20L)	¥15,500 5月~6月入荷	HCE-DL10020 (20L)	¥20,000	5月以降入荷予定
濃度	50ppm		100ppm		
容量·寸法	10L(H245*W245*D240)/20L(H297*W297*D291)				
成分	次亜塩素酸、精製水				
液性	弱酸性				
使用方法	原液のまま使用		原液、又は原液と水を1:1の割合で薄めて使用		
使用期限	2年間				
1	•				•

	通常使用	節約使用
エクリアゼロ	薄めず	原液:水道水
ライト(<u>赤</u>)	そのまま	1:1
エクリアゼロ	原液:水道水	原液:水道水
(青)	1:1	1:4

〈使用量を節約するためのポイント〉

通常使用:ニオイ・菌・ウイルス・アレル物質などを

強力に除去する場合

節約使用:通常使用より効果は薄まるが

空間浮遊菌への効果を得たい場合

エレコム製品に関するお問い合わせ先

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465



SYSTEMS

TEL

市場開発部 022-238-0046

ご予約受付中

お問合せ先